


S1 ~ 8:販売選択SW  
 LD1 ~ 8:販売可ランプ  
 LD12 ~ 19:エンティランプ  
 LD9:販売中ランプ  
 LD10:10円切れランプ  
 LD11:100円切れランプ



S9 ~ S16:エンティSW  
 S17 ~ S24:CARYSW  
 LD20 ~ LD27:SOL駆動ランプ

SWは通常OFF状態、エンティSWはOFFでエンティ状態  
 CARY SWはプッシュSWでの使用が可能  
 (ホームポジションでON状態)  
 時間制限があるので5秒以内に接点をOFF - ONする

Title		
EZC外部擬似入出力		
Size	Document Number	Rev
A3	<Doc>	Code
Date:	Sunday, November 22, 2009	Sheet 1 of 1